

# Caractéristiques techniques – Gaz naturel

Marquage des buses: 700, Classe d'efficacité: 2, Classe NOx: 4

Pays	Gas naturel	Pression d'alimentation (mbar)	Pression du combustible (mbar)	Charge thermique nominale (Hs;kW)	Arrivée du gaz (m³/h)	Classification
AT	G20 I2H	20	14,6	9,1	0,854	C <sub>11</sub> / C <sub>31</sub>
BE	G20/G25 I2E+	20/25	14,6 / 18,2	9,1 / 8,3	0,854 / 0,906	C <sub>11</sub> / C <sub>31</sub>
CH	G20 I2H	20	14,6	9,1	0,854	C <sub>11</sub> / C <sub>31</sub>
DE	G20/G25 I2ELL	20	14,6	9,1 / 7,3	0,854 / 0,803	C <sub>11</sub> / C <sub>31</sub>
DK	G20 I2H	20	14,6	9,1	0,854	C <sub>11</sub> / C <sub>31</sub>
EE	G20 I2H	20	14,6	9,1	0,854	C <sub>11</sub> / C <sub>31</sub>
ES	G20 I2H	20	14,6	9,1	0,854	C <sub>11</sub> / C <sub>31</sub>
FI	G20 I2H	20	14,6	9,1	0,854	C <sub>11</sub> / C <sub>31</sub>
FR	G20/G25 I2E+	20/25	14,6 / 18,2	9,1 / 8,3	0,854 / 0,906	C <sub>11</sub> / C <sub>31</sub>
GB	G20 I2H	20	14,6	9,1	0,854	C <sub>11</sub> / C <sub>31</sub>
GR	G20 I2H	20	14,6	9,1	0,854	C <sub>11</sub> / C <sub>31</sub>
IE	G20 I2H	20	14,6	9,1	0,854	C <sub>11</sub> / C <sub>31</sub>
IT	G20 I2H	20	14,6	9,1	0,854	C <sub>11</sub> / C <sub>31</sub>
LT	G20 I2H	25	14,6	9,1	0,854	C <sub>11</sub> / C <sub>31</sub>
LU	G20 I2E	20	14,6	9,1	0,854	C <sub>11</sub> / C <sub>31</sub>
LV	G20 I2H	20	14,6	9,1	0,854	C <sub>11</sub> / C <sub>31</sub>
NL	G20 I2L	20	18,2	8,3	0,854	C <sub>11</sub> / C <sub>31</sub>
NO	G20 I2H	20	14,6	9,1	0,854	C <sub>11</sub> / C <sub>31</sub>
PL	G20 I2E	20	14,6	9,1	0,854	C <sub>11</sub> / C <sub>31</sub>
PT	G20 I2H	20	14,6	9,1	0,854	C <sub>11</sub> / C <sub>31</sub>
SE	G20 I2H	20	14,6	9,1	0,854	C <sub>11</sub> / C <sub>31</sub>
SL	G20 I2H	20	14,6	9,1	0,854	C <sub>11</sub> / C <sub>31</sub>
SK	G20 I2H	20	14,6	9,1	0,854	C <sub>11</sub> / C <sub>31</sub>
TR	G20 I2H	20	14,6	9,1	0,854	C <sub>11</sub> / C <sub>31</sub>

## Caractéristiques techniques – Propane

Marquage des buses: 220, Classe d'efficacité: 2, Classe NOx: 4

Pays	Propane	Pression d'alimentation (mbar)	Pression du combustible (mbar)	Charge thermique nominale (Hs;kW)	Arrivée du gaz (m³/h)	Classification
AT	G31 I3P	50*	29,0*	6,7	0,4	C <sub>11</sub> / C <sub>31</sub>
BE	G31 I3P	37*	29,0*	6,7	0,4	C <sub>11</sub> / C <sub>31</sub>
CH	G31 I3P	37*	29,0*	6,7	0,4	C <sub>11</sub> / C <sub>31</sub>
CZ	G31 I3P	30*/37*/50*	29,0*	6,7	0,4	C <sub>11</sub> / C <sub>31</sub>
DE	G31 I3P	50*	29,0*	6,7	0,4	C <sub>11</sub> / C <sub>31</sub>
ES	G31 I3P	37*	29,0*	6,7	0,4	C <sub>11</sub> / C <sub>31</sub>
FR	G31 I3P	37*	29,0*	6,7	0,4	C <sub>11</sub> / C <sub>31</sub>
GB	G31 I3P	37*	29,0*	6,7	0,4	C <sub>11</sub> / C <sub>31</sub>
GR	G31 I3P	30*/37*/50*	29,0*	6,7	0,4	C <sub>11</sub> / C <sub>31</sub>
IE	G31 I3P	37*	29,0*	6,7	0,4	C <sub>11</sub> / C <sub>31</sub>
IT	G31 I3P	37*	29,0*	6,7	0,4	C <sub>11</sub> / C <sub>31</sub>
LT	G31 I3P	30*	29,0*	6,7	0,4	C <sub>11</sub> / C <sub>31</sub>
NL	G31 I3P	30*/50*	29,0*	6,7	0,4	C <sub>11</sub> / C <sub>31</sub>
PL	G31 I3P	36*	29,0*	6,7	0,4	C <sub>11</sub> / C <sub>31</sub>
PT	G31 I3P	37*	29,0*	6,7	0,4	C <sub>11</sub> / C <sub>31</sub>
SL	G31 I3P	37*	29,0*	6,7	0,4	C <sub>11</sub> / C <sub>31</sub>
SK	G31 I3P	30*/37*/50*	29,0*	6,7	0,4	C <sub>11</sub> / C <sub>31</sub>
TR	G31 I3P	37*	29,0*	6,7	0,4	C <sub>11</sub> / C <sub>31</sub>

\* Remarque En mode propane, la pression du combustible devra être adaptée aux conditions locales. La pression du combustible est pré-réglée pour une pression d'alimentation de 30 mbar. Indiquez la pression d'alimentation sur la plaque signalétique après l'installation.

## Caractéristiques techniques – Dimensiones

Poêles-cheminées **Bari Gaz BF**, contrôlés d'après la directive **CE 90/396/CEE** et **DIN EN 613 (2000)**.

**Numéro d'identification du produit** : CE-0063BR5705

**Type** : C<sub>11'</sub>; C<sub>31</sub>

### Valeurs de combustion:

Puissance calorifique nominale (Gaz naturel, Hs)	6,9 kW
Charge thermique nominale (Gaz naturel, Hs)	9,1 kW
Charge thermique nominale (Gaz naturel, Hi)	8,2 kW
Puissance calorifique nominale (Propane, Hs)	5,0 kW
Charge thermique nominale (Propane, Hs)	6,7 kW
Charge thermique nominale (Propane, Hi)	6,0 kW

### Dimensions:

	Hauteur	Largeur	Profondeur
<b>Poêle</b>	107,5/111,5/112 cm	48 cm	48 cm

	Céramique	Acier	Stéatite
<b>Poids</b>	134 kg	115 kg	174 kg

123 kg avec la couverture stéatite

109 kg avec la couverture céramique

### Dimensions de raccordement:

Système d'évacuation autorisé: ONTOP Metaloterm Série US Ø 100/150

Hauteur de raccordement conduit de fumée: 105,5 cm


Hauteur de raccordement alimentation en gaz: 22,5 cm

Distance panneau arrière du poêle/milieu du conduit de fumée: 24 cm

Distance panneau arrière du poêle/mur (au fixation murale): 20 - 30,5 cm

Raccordement au gaz: \_\_\_\_\_

vissage de 8, 12 mm à bague coupante ou filetage mâle de 1/2 pouce



F

## 2. Installation

### 2.1 INSTRUCTIONS GÉNÉRALES D'INSTALLATION

**Raccordement au gaz** vissage de 8 et 12 mm à bague coupante ou filetage mâle de 1/2 pouce

**Caractéristique de la cheminée** indépendante de l'air ambiant

**Contrôle du gaz brûlé** flamme pilote permanente

**Niveau de NOx** voyez les caractéristiques techniques au début de ce manuel d'installation

**Système d'évacuation autorisé** ONTOP Metaloterm Série US Ø 100/150

Avant d'installer cet appareil, toutes les impuretés (même la poussière), en particulier les matériaux inflammables devront être retirées du futur foyer.

Si on s'écarte des indications fournies dans ce manuel ou si on ne respecte pas les prescriptions et les normes pourra en résulter des conséquences dangereuses.

### ! 2.2 Emplacement du poêle

Cet appareil est conçu de manière à ce que le foyer ne soit pas en contact avec le sol.

Il n'y a donc pas besoin de prendre de mesures particulières pour l'âtre puisqu'il ne chauffe pas le plancher.

Si on place l'appareil dans une niche, on devra respecter un intervalle minimal de 5 cm par rapport à des matériaux non inflammables.

L'intervalle devra être de 30 cm par rapport à des matériaux inflammables.




Fig. 2

### 2.3 Ventilation

On peut installer les systèmes indépendants de l'air ambiant dans des bâtiments sans qu'une ventilation supplémentaire soit nécessaire. L'installation est aussi possible sans exigences supplémentaires dans des pièces où la ventilation est contrôlée.

### 2.4 Placer ou changer les piles

Un signal acoustique vous avertira qu'il est nécessaire de remplacer les piles (trois courts bips).

Pour insérer ou remplacer les piles du récepteur, ouvrez la porte de commande sous le foyer. Dévissez le couvercle et sortez le récepteur en tirant vers l'avant. Ouvrez le cache du compartiment à piles et insérez les piles. Réinsérez le récepteur et fixez le couvercle.

#### Type de pile

**Récepteur** : 4xAA, type R6, uniquement alcalines

**Émetteur** : PP3 (bloc de 9 V, uniquement alcalines)



Fig. 3




Fig. 4